


## Schöck Isokorb® XT Typ C











XT  
Typ C

Stahlbeton – Stahlbeton

## Einbauanleitung – Anschluss über Eck












XT  
Typ C

Stahlbeton – Stahlbeton



Schalung gemäß Werkplan überhöhen.

## Einbauanleitung – Anschluss über Eck




XT  
Typ C

Stahlbeton – Stahlbeton

## Einbauanleitung – Anschluss in Linie

Typ C-L, C-R



+ Typ C-Z

Typ ✓

1

A


B

CV35

CV50


Typ C-L, C-R

Typ C-L, C-R




35 mm

2.1




50 mm


2.2




3




4A




4B



4C



4D




5A


5B

R

L



CV35/ CV50




CV35/ CV50

6A


6B

L/R ✓

CV35/ CV50 ✓




7











8

## Einbauanleitung – Anschluss in Linie



Schalung gemäß Werkplan überhöhen.



XT  
Typ C

Stahlbeton – Stahlbeton

